

نصب و تنظیم درب کنترل از راه دور

گردآورنده و مترجم

مهندس امید گلچین

انتشارات هاله / طحان

سرشناسه : گلچین، حمید، ۱۳۳۴-، گردآورنده، مترجم
عنوان و نام پدیدآور : نصب و تنظیم درب کنترل از راه دور / گردآورنده و مترجم حمید گلچین.
مشخصات نشر : تهران: هله، ۱۳۸۹.
مشخصات ظاهری : ۹۲ ص: مصور
شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۳۰-۲۰-۹
وضعیت فهرست نویسی : فیبا
یادداشت : ص.ع. به انگلیسی: Owner's manual –Instruction & Remote door operation for household parking doors and gates
موضوع : درهای اتوماتیک - - دستنامه‌ها
موضوع : درهای اتوماتیک - - نصب
رده‌بندی کنگره : ۱۳۸۹ ع۸/گ/TH۲۲۷۸
رده‌بندی دیوبی : ۶۹۰/۱۸
شماره کتابشناسی ملی : ۲۱۰۸۹۰۸

نصب و تنظیم درب کنترل از راه دور

مترجم: حمید گلچین
ناشر: هله
ناشر همکار: طحان
چاپ: پیام
صحافی: نوین
لیتوگرافی: آرمانسا
نوبت چاپ: اول ۱۳۹۰
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
مدیر تولید: ابوالفضل چلاغلو
شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۳۰-۲۰-۹
قیمت : ۳۵۰۰ تومان



تلفن‌های مرکز پخش : ۶۶۴۰۳۱۹۱ - ۶۶۴۰۳۲۰۸ - ۰۲۱
فکس: ۶۶۹۶۷۰۵۹ همراه: ۰۹۱۲۱۹۸۵۶۱۷

مقدمه مترجم

کتاب حاضر از روی اطلاعات ارائه شده در دستورالعمل‌های نصب و راه‌اندازی توسط یکی از سازندگان این گونه درب‌ها جهت آشنایی بیش‌تر با نحوه عملکرد و فن‌آوری آن‌ها گردآوری و ترجمه گردیده، لذا با توجه به کاربرد روزافزون درب‌های کنترل از راه دور در ساختمان‌های مسکونی، پارکینگ‌ها و مزایای آن، راحتی و امنیت زیادی که این گونه درب‌ها برای مصرف‌کنندگان به ارمغان می‌آورند، همچنین با توجه به ناشناخته بودن نحوه کاربرد و فن‌آوری آن‌ها، در این جا نحوه نصب کامل (شامل خود درب و تجهیزات مربوط به کنترل از راه دور و سیستم‌های ایمنی به کار گرفته شده در آن‌ها) این گونه درب‌ها به صورت شماتیک و گام به گام آورده شده که می‌تواند در درک بهتر قطعات و سلسله مراتب نصب مورد استفاده قرار گیرد. در پایان اعلام می‌دارد این نصب باید توسط افراد کاردان و مسلط انجام گیرد تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.

ح. گلچین

hgolchin@yahoo.com

۳	مقدمه مترجم:
۷	- ابزار مورد نیاز جهت نصب و راه‌اندازی درب و سیستم کنترل از راه دور
۸	- اجزای تشکیل‌دهنده درب
۹	فصل اول نصب و عملکرد درب
۱۰	۱- نکات ایمنی در رابطه با نصب درب
۱۳	- تصاویر مربوط به نصب درب
۲۷	فصل دوم نصب و نحوه عملکرد کنترل‌کننده از راه دور
۲۸	- اجزای کنترل‌کننده راه دور (اپراتور)
۲۹	- نکات ایمنی
۳۱	۲- دستورالعمل نصب مجموعه کنترل از راه دور
۳۱	۲-۱- نکات بسیار مهم برای نصب مجموعه کنترل از راه دور
۳۳	۲-۲- قبل از نصب
۳۳	۲-۳- کنترل درب و مجموعه نصب شده
۳۴	۲-۴- نصب مجموعه کنترل از راه دور
۴۳	۲-۵- نصب و اتصالات دستگاه نوری، کنترل روی دیوار و گیرنده رادیویی
۴۷	۲-۶- نصب محفظه لامپ و قرار دادن لامپ در آن
۴۸	۲-۷- به کارگیری هشدارهای ایمنی
۵۰	۲-۸- اطلاعات فنی در رابطه با اپراتور
۵۳	۲-۹- سیم‌کشی
۵۴	۲-۱۰- تنظیم دستگاه تابش نور
۵۵	۲-۱۱- تنظیم و یادگیری کار با کنترل‌کننده
۵۹	۲-۱۲- منوی سرویس تنظیمات برای نصاب یاپرسنل خدماتی
۶۳	۲-۱۳- منوی ۶- تنظیم حساسیت نیرو در جهت باز شدن درب
۶۵	۲-۱۴- منوی ۷- توقف نرم و تنظیم میزان کشش مورد نیاز برای آزاد کردن تسمه محرک
۶۷	۲-۱۵- منوی ۸- تنظیم محدوده برگشت در برخورد با موانع

۶۹	۳- دستورالعمل‌های عملیاتی
۶۹	۳-۱- نکات مهم ایمنی
۷۰	۳-۲- استفاده از کنترل از راه دور
۷۴	۳-۳- انتخاب منو
۷۹	۳-۴- راه اندازی اپراتور با تنظیمات اولیه سازنده
۸۱	۳-۵- اتصال تجهیزات و قطعات اضافی / وسایل جانبی
۸۵	۳-۶- پیشنهادهای عمومی برای کارکرد مناسب‌تر کنترل کننده
۸۶	۳-۷- کار با درب بعد از قطع برق
۸۶	۳-۸- تأیید دریافت امواج دسته کنترل از راه دور
۸۶	۳-۹- عملکرد به وسیله فشردن و نگه داشتن دکمه فرستنده
۸۷	۴- تعمیرات
۸۸	۵- پیغام‌های خطا
۸۹	۶- اطلاعات فنی کنترل کننده (اپراتور) درب پارکینگ
۹۰	۷- تجهیزات جانبی
۹۱	۸- قطعات یدکی